




**BMW
MOTORRAD**



Einbauanleitung

OPTION 719 FUßRASTENANLAGE SHADOW

MAKE LIFE A RIDE

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT VOR BEGINN DER EINBAUARBEITEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG.

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüfetes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauanleitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Basisvariante des jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell eingebautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

FOLGENDE SYMBOLE WERDEN IN DIESER ANLEITUNG FÜR HINWEISE VERWENDET:
** VORSICHT**

Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.

** WARNUNG**

Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.

** GEFAHR**

Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.

** ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsausschluss führen.

** HINWEIS**

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.

** Anziehdrehmoment**

Schrauben und Muttern werden nach DIN/ISO festgezogen. Abweichende Anziehdrehmomente werden angegeben. Nichtbeachtung kann zu Beschädigungen des Fahrzeugs oder Zubehörs bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen.


- Beginn der Haupttätigkeit
- ▷ Beginn der Nebentätigkeit
- Tätigkeitsanweisung

- ◄ Ende der Haupttätigkeit
- ◁ Ende der Nebentätigkeit
- ◇ Ende der Gültigkeitsauszeichnung BST (Baustand), SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

Option 719 Fußrastenanlage Shadow

Benötigte Werkzeuge

- Torx-Schlüsselsatz
- Drehmomentschlüssel



Montageumfang

- Fußraste links
- Fußraste rechts
- Fußrastenplatte links
- Fußrastenplatte rechts
- Fußbremshebel
- Fußschalthebel

Allgemeine Hinweise

VORSICHT

Heißer Motor bzw. heiße Abgasanlage

Verbrennungsgefahr

- Vor Beginn der Arbeiten Motor und Abgasanlage abkühlen lassen.

ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.

WARNUNG

Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich

Personenschaden

- Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

VORSICHT

Tragen von Schmuck während der Arbeit

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss

- Vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ringe, Ketten, Armbanduhr etc.) ablegen.


HINWEIS

Nach Montage des Nachrüstsatzes durch eine Werkstatt, ist diese Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen. Nachrüstsatz nur mit dieser Einbauanleitung an Dritte weitergeben.

77 25 149 Nachrüstsatz Fußrastenanlage einbauen

Zusatzarbeiten: 46 52 510 Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer)


1



► Fußrastenhalter vorn links ausbauen

- Schrauben (1) ausbauen und Fußrastenanlage (2) abnehmen.


2



► Fußschalthebel ausbauen

- Schraube (1) ausbauen.
- Fußschalthebel (2) abnehmen.

3




► Fußschalthebel einbauen

- Fußschalthebel **(2)** an Schaltwelle **(3)** ansetzen, positionieren und aufschieben. Dabei auf Markierung **(Pfeil)** achten.
- Schraube **(1)** einbauen.

Anziehdrehmomente		
Fußschalthebel an Schaltwelle		
M6 x 25	8 Nm	

4




► Fußraste vorn links einbauen

- Bauteile reinigen und schmieren.

Schmiermittel	
Staburags NBU 30 PTM	07 55 9 056 992

- Fußraste **(3)** mit Feder **(4)** ansetzen.
- Bolzen **(2)** einbauen.
- Sicherungsring **(1)** einbauen.

5




► Fußrastenhalter vorn links einbauen

- Fußrastenanlage **(2)** ansetzen.
- Schrauben **(1)** einbauen.

Anziehdrehmomente		
Fußrastenhalter an Rahmen		
M8 x 30	19 Nm	


6



► Fußbremshebel ausbauen

- Bolzen (1) ausbauen.
- Schraube (2) mit Scheibe (3) ausbauen, ggf. von anderer Seite gegenhalten.
- Lagerbolzen (4) ausbauen.
- Feder (5) aushängen.
- Fußbremshebel (6) abnehmen.


7



► Fußrastenanlage rechts lösen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Fußrastenanlage (2) lösen.

8



► Fussrastenhalter rechts ersetzen

- Schrauben (1) ausbauen.
- Fußbremszylinder (2) abnehmen und auf neuen Fußrastenhalter (3) umrüsten.
- Schrauben (1) einbauen.



Anziehdrehmomente


Fußbremszylinder und Blende an Fußrastenanlage

M6 x 25, Schraube erneuern

8 Nm

Schraubensicherung (mikroverkapselt)

9



► Fußraste rechts einbauen

- Bauteile reinigen und schmieren.




Schmiermittel

Staburags NBU 30 PTM	07 55 9 056 992
----------------------	-----------------

- Fußraste (3) mit Feder (4) ansetzen.
- Bolzen (2) einbauen.
- Sicherungsring (1) einbauen.

10



► Fußrastenanlage rechts befestigen

- Fußrastenplatte (2) ansetzen.
- Schrauben (1) einbauen.




Anziehdrehmomente

Fußrastenhalter an Rahmen

M8 × 30	19 Nm	
---------	-------	--

11



► Fußbremshebel einbauen

- Gewinde reinigen.



ACHTUNG

Beschädigung der Lagerung durch Schmiermittel

Bauteilschaden, Schwergängigkeit

- Schmiermittel können die Beschichtung chemisch beschädigen.
- Schmiermittel binden Schmutzpartikel und erhöhen dadurch den Verschleiß.
- Eine PTFE-Lagerung ist wartungsfrei, Lagerung nicht schmieren.

- Lagerbuchse des Hebels, Bolzen (1) und Lagerbolzen (4) reinigen.
- Fußbremshebel (6) ansetzen.
- Feder (5) einhängen.

- Neue Schraube **(2)** mit Scheibe **(3)** und Lagerbolzen **(4)** einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Fussbremshebel an Fußrastenplatte		
M8 x 25, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	19 Nm	

- Bolzen **(1)** einbauen.

12

► **Einstellung Bremslichtschalter hinten prüfen**

- Bremslichtfunktion prüfen.

13

► **Schnüffelspiel der Kolbenstange prüfen**

Prüfen

- Fühlerlehre quer zur Fahrtrichtung zwischen Anschlag und Fußbremshebel **(Pfeil)** einsetzen .

 Technische Daten			
Schnüffelspiel des Fußbremshebels	zwischen Fußbremshebel und Anschlag an Fußrastenplatte	1,3 ^{+0,2} mm	

Resultat

Kolbenstange hat Spiel oder baut bereits Druck auf.


Maßnahme

▷ **Schnüffelspiel Fußbremshebel einstellen**

- Fühlerlehre **(1)**, quer zur Fahrtrichtung, zwischen Fußbremshebel **(2)** und Anschlag **(Pfeil)** einsetzen.

 Technische Daten			
Schnüffelspiel des Fußbremshebels	zwischen Fußbremshebel und Anschlag an Fußrastenplatte	1,3 ^{+0,2} mm	

- Mutter **(3)** auf Druckstange **(4)** lösen.
- Druckstange **(4)** verdrehen, bis **an Druckstange (4)** kein Spiel mehr vorhanden ist.



- Mutter **(3)** auf Druckstange **(4)** kontern.

 Anziehdrehmomente		
Kolbenstange Fußbremszylinder		
Kontermutter, M6	5 Nm	



14

► Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

- Folgendes sicherstellen:
 - Das Ziel der durchgeführten Arbeit wurde erreicht.
 - Alle Betriebsstoffe sind eingefüllt und die Flüssigkeiten haben den korrekten Füllstand.
 - Alle gelösten Schraubverbindungen wurden wieder korrekt angezogen.
 - Das Kraftstoffsystem ist dicht.
 - Die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das Fahrzeug ist verkehrssicher.
 - Die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse liegen an den Bremsscheiben an.

▷ Funktionstest Motorstart-Unterdrückung

Prüfen

- Getriebe in Leerlaufstellung schalten.
- Zündung einschalten.
 - » Neutralkontrollleuchte "N" leuchtet.
- Gang einlegen.
 - » Neutralkontrollleuchte "N" geht aus.
- Starterschalter betätigen.
 - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze ausklappen.
- Kupplung ziehen.
- Starterschalter betätigen.
 - » Starter läuft **nicht**.
- Seitenstütze einklappen.
- Starterschalter bei gezogener Kupplung betätigen.
 - » Starter läuft.

Resultat

Nicht alle Prüfschritte wurden erfüllt.

Maßnahme

- Die entsprechenden Bauteile mit BMW Motorrad Diagnosesystem prüfen.

